

お客さまへ

ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

⚠

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

🚫

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。
必ず三菱電機照明(株)指定ランプを使用する。
(火災・感電・落下の原因)

🚫

器具を布や紙などで覆わない。
(可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

🚫

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。
(火災・感電の原因)

⚠

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

🚫

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。

光を直視しない(長時間直視すると目を痛める原因)

🚫

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯しない。

器具は指定の制御装置と組み合わせて使う。
(過熱して火災の原因)

⚠

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保守・点検を行う。

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※使用条件は周囲温度 30℃、1日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長期間使用し続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

器具の取扱い

■テレビ、ラジオなどの音響機器や、赤外線リモコン、ワイヤレス機器などに、雑音や動作不良を起こす場合があります。

■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に作動しない場合があります。
■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

ランプ交換・器具の清掃

⚠

警告

電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

🔄

ランプ交換
(タイマーリセット)

本器具はランプの点灯時間に応じて調光率を変化させ、一定の光束を保つよう設計されています。
従ってランプ交換時はランプの点灯時間を記憶した器具側のタイマーをリセットさせる必要があります。
＜タイマーリセットについて＞
(1) 器具1台のみリセットする場合
①電源OFF後、ランプを取外します。
②ランプを取外した状態で『電源 ON (1 秒間) → OFF (1 秒間)』を3回繰り返します。
③新しいランプを取付け、電源をONします。
※ランプ交換は器具単位で行ってください。多灯用器具の場合、ランプ1本だけの交換では適性な照度が得られません。

🔧

清掃

器具のお手入れについて＞
器具の汚れは、柔らかい布をうすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、さらに洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯、アルカリ性洗剤、薬品などは使用しないでください。
＜ランプのお手入れについて＞
ランプカバーはキズつきやすいのでメガネ拭き等柔らかい布で拭いてください。

適合ランプ

LDL40S

三菱電機照明(株)指定ランプを使用してください。

知っておいていただきたいこと

○点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。
○ランプ中央部が若干暗く見えることがあります。異常ではありません。

○電源 ON 状態でランプ交換を行わないでください。保護動作にてランプが点灯しない場合があります。その際は、電源を入れなおしてください。
○連続調光の下限域で使用する場合は、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。予めご了承ください。

保証について

■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、器具内蔵の点灯回路は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

⚠

警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。(火災・感電の原因)
煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用しています。

三菱電機株式会社

三菱電機照明株式会社

連絡先

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40

☎(0467) 41-2729 (営業統轄部)

☎(0467) 41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

三菱 LED 照明器具

E763Z668H20

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきありがとうございました。

保管用

erise

ルミファイン埋込形器具

[20～100%連続調光形可]

形名

EL-LYB4212 AHX

本器具はランプ寿命末期まで、常に定格ランプ出力の約76%の光束を維持する様設計されています。

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。
○電源周波数 50Hz、60Hz 共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

施工者さまへ

○施工の前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

🚫

絶対に行わないでください。

⚠

必ず指示に従って行ってください。

⚠

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

🚫

引火する危険のある雰囲気を使わない。(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのある所で使わない)

器具取付けの際は電線を挟まない。
(絶縁不良により感電・火災の原因)

🚫

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。
(絶縁破壊により感電・火災の原因)

⚠

厳守

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

⚠

注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

🚫

高温(35℃を超える)、粉じん、油煙の多い場所、腐食性ガスが出る場所、強い振動・衝撃のある場所
で使わない。

天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けない。

器具の外郭を天井内の造営材・ダクトに触れさせない。
(火災・感電の原因)

🚫

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電圧の90%以下の電圧使用は、電源ユニットの短寿命、故障となります。
(火災・感電の原因)

🚫

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して使う場合は、放熱を妨げない。(器具が過熱して火災の原因)

⚠

5℃以下の低温域で使用しない。
(結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因)

⚠

厳守

必ず三菱電機照明(株)指定ランプを使用する。
(火災・落下・感電の原因)

お願い

■周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
■硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性等に不具合が発生することがあります。
■油煙のある場所では使わないでください。
(光学特性が低下する原因となります。)
■電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せるとチラツキや騒音の発生、電源ユニット故障の恐れがあります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用ください。
■電源スイッチに片切スイッチを使用する場合は片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。スイッチを切っても微放電する現象の原因となります。
■三相三線式電源をご使用の場合は電源スイッチには両切スイッチを使用してください。スイッチを切っても微放電する現象の原因となります。

定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100 – 242V	50/60Hz	0.57 – 0.25A (100 – 242V)	57 – 55W (100 – 242V)

お願い

●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

●LED素子にはバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

